

# Flutlichtanlage – Platz 3

## Einschalten der Flutlichtmasten

Bitte jeden Flutlichtmasten  
**einzel**n anschalten !!

(Dauer zwischen den einzelnen Schaltungen = ca. 15 Sekunden)

## Ausschalten der Flutlichtmasten

Masten können über den **zentralen**  
**Ausschalter** zusammen ausge-  
schaltet werden !

Danke.